



Elektriskt kopplingschema för MS-20 #432 "Krabaten"
 Detta kopplingschema omfattar inte det elsystem som följer med motorn.
 Följer Boschstandard: 15 = plus när motorn går,
 30 = ständig plus, 31 = minus, 50 = startkontakt