


Generellt för alla kopplingsexempel är att alla förbrukare ligger på generatorsidan av mätarna. Det är endast så amperemätaren kan visa laddningsströmmen. Ingen matning till förbrukare direkt från batteriet alltså.



Detta kopplingsexempel är ej prövat praktiskt men bör fungera.

Generellt för alla kopplingsexempel är att alla förbrukare ligger på generatorsidan av mätarna. Det är endast så amperemätaren kan visa laddningsströmmen. Ingen matning till förbrukare direkt från batteriet alltså.